

BOLETIM TÉCNICO

Data revisão: 20/07/2015

FACILITA ÁGUA SANITÁRIA

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Dados do Produto: FACILITA ÁGUA SANITÁRIA alvejante bactericida altamente eficiente, trazendo cloro ativo em sua fórmula. Recomendado para alvejamento, remoção de manchas em roupas brancas e desinfecção de superfícies.



1.2 - PRINCÍPIO ATIVO:

Teor de Cloro 2,5%.

2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUIMICAS:

Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Amarelado
Odor	Característico
pH	12,0 – 14,0
Teor de cloro ativo (%)	2,0- 2,5
Densidade (g/ml)	

3. MODO DE USAR:

- 1 Lavagem de roupas: para alvejar adicione um copo (200 ml) do produto para cada 20 litros de água, deixando de molho por 30 minutos antes de iniciar a lavagem no tanque ou máquina;
- 2 Manchas: Dilui ½ copo (100 ml) do produto em 5 litros de água, deixe a roupa de molho de 5 a 15 minutos e depois enxágüe;
- 3 Banheiras e pias: Encha de água e adicione ½ copo (100 ml) do produto em 10 litros de água, deixe por 1 hora e depois enxágüe;
- 4 Vidros, louças, porcelanas, mármores, plásticos e cerâmicas: Adicione 3 colheres de sopa (24 ml) do produto em 1 litro de água;
- 5 Vasos sanitários e ralos: na remoção de manchas, use o produto puro e enxágüe, após, 10 minutos;
- 6 Limpeza geral: Adicione 1 copo (200 ml) do produto para cada 5 litros de água e enxágüe após 10 minutos;
- 7 Tempo de contato para desinfecção de 10 minutos, utilizando o produto puro
- 8 Após a embalagem ser violada, porém, mantendo-se fechada, a validade para consumo é de 20 dias. Não use Água Sanitária Audax Facilita em tecidos de lã, seda, couro, lycra, roupas coloridas e roupas brancas que tenham este sinal.

4. PROPRIEDADES:





BOLETIM TÉCNICO

Data revisão: 20/07/2015

- 1 Fácil de aplicar;
- 2 Excelente poder alvejante;
- 3 Excelente poder bactericida para louças sanitárias.

5. EMBALAGEM:

Frasco: 12X1 L; Frasco: 6X2L; Bombona: 4X5 L.

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: regulatorio@audaxco.com

